Originale	Sostituto
Power	Power
Source Search	Source
Computer	Comp / Video
Video	Shift + Video Comp: Shift + Comp / Video
USB	Mode
LAN	Shift + Menu: Shift + Menu
Screen Fit 1	Shift + Timer Freeze: Shift + Freeze / Timer
Screen Fit 1	Shift + Page▲ Vol: Shift + Vol + / Page +
2	Shift + Play +: Shift + + / Play
3	Shift + Focus Volt: Shift + Volt / Focus
4	Shift + Page▼ Vol: Shift + Vol - / Page -
5	Shift + Stop –: Shift + - / Stop
6	Shift + Info Help: Shift + Help /
Auto 7	Shift + Aspect Eco: Shift + Eco / Aspect
Aspect 8	Shift + Invert 3D: Shift + 3D /
Color Mode 9	Shift + Mute Blank: Shift + Blank / Mute
0	Shift + Mode: Shift + Mode

Originale	Sostituto
Auto 7	Auto: Auto
Menu	Menu: Menu
ID	Invert 3D: 3D / Invert
Aspect 8	Aspect Eco: Eco / Aspect
Color Mode 9	Shift + Source: Shift + Source
Esc	Shift + ⏻: Shift + Power
▲	▲: Up
Pointer	Shift + Enter: Shift + Enter
▼	▼: Down
User	Focus Volt: Volt / Focus
▶	▶: Right
◀	◀: Left
Enter	Enter: Enter
E-Zoom +	Play +: + / Play
E-Zoom -	Stop –: - / Stop
Volume +	Page▲ Vol: Vol + / Page +
Volume -	Page▼ Vol: Vol - / Page -

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
Freeze	Freeze	Timer Freeze	Freeze / Timer		
Help	?/Help	Info Help	Help / Info		
Page	Page+	Shift +	Shift + Up		
	Page-	Shift +	Shift + Down		
A/V Mute	A/V Mute	Mute Blank	Blank / Mute		
Split	Split	Shift + Auto	Shift + Auto		