Mandis shop

Beng BENQ009



Originale	Sostituto
POWER	Power
SOURCE	Source
ASPECT	Eco / Aspect
FREEZE	Freeze / Timer
BLANK	Blank / Mute
MUTE	Shift + Mute/Blank = Shift + Blank / Mute
VOL+	Page▲ Vol = Vol + / Page +
MENU	Menu
AUTO	Auto
VOL-	Page▼ Vol = Vol - / Page -
PIP SIZE	Shift + ◀ = Shift + Left
PIP SOURCE	Shift + ▲ = Shift + Up
D.ZOOM+	Play + = + / Play
PIP POS	Shift + ▶ = Shift + Right
RETURN	Focus Volt = Volt / Focus
D.ZOOM-	Stop − = - / Stop
KEYSTONE DOWN	▼ = Down

Originale	Sostituto
KEYSTONE UP	Up
EXIT	Mode

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Benq/1064839-95465-telecomando-di-sostituzione-per-Benq-BENQ009.html