Mandis shop

Philips 996580002323

Originale	Sostituto
Power	Power
Coax	D.Menu / Top
Optical	Picture / Format
Mute	Mute / Dimmer
AUX	7
Audio In	Audio / Lang I/II
USB	8
Bluetooth	Smart / List
HDMI ARC	0
I<	I<< / Preset-
Play/Pause	Play / Slow
>I	>>I / Preset+
Bass+	Up
Bass-	Down
Vol+	Vol+
Treble+	CH+ / Page+
Treble-	CH- / Page-

Originale	Sostituto
Vol-	Vol-
Sound	Sound / Title
Off Surround	>> / Tune+
On Surround	<< / Tune-
Audio Sync-	Left
Audio Sync+	Right
DIM	SHIFT + DIMMER MUTE — Shift + Mute / Dimmer
Night	Sleep / Timer

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Philips/1065071-66028-telecomando-di-sostituzione-per-Philips-MKYT1503070004-996580002323.html