Mandis shop

IH6-IH8

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power/alm./reset	Power		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Mute	Mute / Dimmer		
Vol+	Vol+		
Vol-	Vol-		
Preset	Setup / OPT /		
EQ	Subtitle / EQ		
Radio	TV/Radio /		
Snooze/dimmer	OK		

https://tutti-i-telecomandi.it/it/IHOME/1065806-94709-telecomando-di-sostituzione-per-IHOME-iH6-iH8.html