Mandis shop

Medion

Originale		Sostituto	
	Power		Power
OPTICAL	Optical	8	8
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
AUX	AUX	7	7
BT	BT	9	9
HDMI ARC	HDMI ARC	0	0
BASS +	Bass+	CH	CH+ / Page+
VOL +	Up / Vol+		Up
VOL +	Up / Vol+	VOL	Vol+
TREB +	Treb+	TUNE+	>> / Tune+
	Left / I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Left / I<<		Left
▶II/PAIR	Play/Pause / Pair	SMART	Smart / List
▶II/PAIR	Play/Pause / Pair	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
▶II/PAIR	Play/Pause / Pair	SLOW	Play / Slow
	Right / >>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Right / >>I		Right

Originale		Sostituto	
BASS –	Bass-	CH PAGE –	CH- / Page-
VOL –	Down / Vol-	VOL –	Vol-
VOL –	Down / Vol-		Down
TREB –	Treb-	TUNE-	<< / Tune-
FLAT	Flat	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
MOVIE	Movie	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MUSIC	Music	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Medion/1065995-92624-telecomando-di-sostituzione-per-Medion-50061233.html