Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
OPEN	Open	SURROUND	Eject / Surround
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SCAN	Scan	LIST SMART	Smart / List
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
PROG	Prog	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+
REP/ RAND	Rep/ Rand	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MEM+	MEM+	MEDIA DISPLAY	Display / Media
Play	Play	SLOW	Play / Slow
Pause	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+	Volume+	+ VOL	Vol +
−	Volume-	VOL −	Vol -

Originale	Sostituto