Mandis shop

Telefunken DPF9321

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Exit	Exit / Cancel / Clear		
Zoom+	Zoom / Size		
Setup	Setup / OPT /		
Sleep	Sleep / Timer		
Rotate	Back / Return		
Mute	Mute / Dimmer		
Vol+	Vol+		
Vol-	Vol-		
Copy/Del	Smart / List		
Up	Up		
Enter	OK		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
Stop	Stop / Hold		
Slide Show	Display / Media		

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Telefunken/1066422-91049-telecomando-di-sostituzione-per-Telefunken-Digital-Picture-Frame-DPF9321.html