Mandis shop

Samsung AH81-11678A

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power		
Source	AV / Input / RDS		
Bluetooth/Pair	9		
Up	Up		
Left	Left		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Right	Right		
Down	Down		
Mute	Mute / Dimmer		
☼	Menu / Home		
Sound Mode	Sound / Title		
Vol +	Vol +		
Woofer +	CH+ / Page+		
Woofer	Display / Media		
Vol -	Vol -		
Woofer -	CH- / Page-		

https://tutti-i-telecomando.it/Samsung/1669-978-telecomando-sostituzione-per-Samsung-AH81-11678A.htm