Mandis shop

Scott SW20RC

Originale	Sostituto
Function	Menu / Home
Power/Standby	Power
Stop/Band	Stop / Hold
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
I<<	I<< / Preset-
>>I F.Skip/Up	>>I / Preset+
-10 Track/Down	Left
+10 Track	Right
Folder Down	Down
Folder Up	Up
Clock Adj/Memory	Setup / OPT /
M-Up/Play Mode	Smart / List
ID3	AV / Input / RDS
Timer/Sleep	Sleep / Timer
Mute	Mute / Dimmer
Preset EQ	Display / Media

Originale	Sostituto
Vol-	Vol-
Vol+	Vol+

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Scott/1066579-82179-telecomando-di-sostituzione-per-Scott-SW20RC.html