Mandis shop

5515110861

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power		
Home	Menu / Home		
Mode	D. Menu / Top		
Down	Down		
Up	Up		
Fan	Smart / List		
Silence	Audio / Lang I/II		
Timer	Sleep / Timer		
Split	Display / Media		

https://tutti-i-telecomando.it/it/Delonghi/1687-973-telecomando-sostituzione-per-Delonghi-5515110861.html