Originale	Sostituto
POWER Power	Power
CBL/SAT CBL/SAT	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /
MEDIA PLAYER Media Player	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II
Blu-ray Blu-ray	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
GAME Game	PROGRAM TV/ RADIO TV/Radio /
AUX1 Aux 1	GOTO TEXT Text / Goto
AUX2 Aux 2	RDS AV INPUT AV / Input / RDS
TV AUDIO TV Audio	FORMAT PICTURE Picture / Format
CD CD	SHIFT + CD - STB 3 Shift + 3
TUNER Tuner	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6
USB USB	USB 8 8
PHONO Phono	TITLE SOUND Sound / Title
Bluetooth Bluetooth	BLUETOOTH 9 9
Micro	TAPE 5 5
INTERNET RADIO Internet/Radio	TUNER 6 6
CH / PAGE CH/Page+	+ CH PAGE CH+ / Page+
ECO ECO	LIST SMART Smart / List

Originale	Sostituto
VOLUME Volume+	+ VOL Vol+
CH / PAGE CH/Page-	CH PAGE – CH- / Page-
MUTE Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
VOLUME Volume-	VOL – Vol-
INFO Info	ANGLE INFO Info / Angle
OPTION Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP Shift + Setup / OPT / Tools
Up	Up
Left	Left
ENTER Enter	OK OK
Right	Right
BACK Back	RETURN BACK Back / Return
Down	Down
SETUP Setup	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top
TUNE – I<<\/Tune-	PRESET- I<< / Preset-
Play/Pause	SLOW Play / Slow
TUNE + >>I/Tune+	PRESET+ >>I / Preset+
HDMI OUT HDMI/Out	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--

Originale		Sostituto	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	Quick Select 1	TV 1	1
2	Quick Select 2	DVD 2	2
3	Quick Select 3	CD - STB 3	3
4	Quick Select 4	VIDEO 4	4
MOVIE	Movie Sound	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MUSIC	Music Sound	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
GAME	Game Sound	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PURE	Pure Sound	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Originale	Sostituto

Originale	Sostituto
Power	Power
CBL/SAT	Setup / OPT /
Media Player	Audio / Lang I/II
Blu-ray	Subtitle / EQ
Game	TV/Radio /
Aux 1	Text / Goto
Aux 2	AV / Input / RDS
TV Audio	Picture / Format
CD	Shift + 3
Tuner	Shift + 6
USB	8
Phono	Sound / Title
Bluetooth	9
Micro	5
Internet/Radio	6
CH/Page+	CH+ / Page+
Volume+	Vol+

Originale	Sostituto
CH/Page-	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer
Volume-	Vol-
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
I<<</Tune-	I<< / Preset-
Play/Pause	Play / Slow
>>I/Tune+	>>I / Preset+
Sleep	Sleep / Timer
Quick Select 1	1
Quick Select 2	2
Quick Select 3	3
Quick Select 4	4