Originale	Sostituto
Tv/ DVD	TV/ Radi o /
Power	Power
Up	Up
Lef t	Lef t
Ri ght	Ri ght
Menu	Menu / Home
Down	Down
OK	OK
Set up	Set up / OPT /
Angl e	Shi ft + I nfo / Angl e
Ret ur n	Back / Ret ur n
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

Originale	Sostituto
7	7
8	8
9	9
Vol +	Vol +
0	0
P+	CH+ / Page+
T- C/ Sel ect	Di spl ay / Medi a
[i +] / OSD	I nf o / Angl e
Vol -	Vol -
P-	CH- / Page-
I <	I << / Pr eset -
Pl ay	Pl ay / Sl ow
>I	>>I / Pr eset +
Pause	Pause / St ep / Fr eeze
St op	St op / Hol d
I >	>> / Tune+
Repeat	Gr een / APP / Repeat

Originale		Sostituto	
REPEAT	Repeat A-B	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SHUFFLE	Shuffle	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Originale	Sostituto