Mandis shop

Panasonic N2QADC000011

Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
FREEZE	Freeze	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
AUTO SETUP	Auto Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SHUTTER	Shutter	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
VOLUME	Vol+	VOL	Vol+
INDEX WINDOW	Index Window	LIST SMART	Smart / List
D.ZOOM	D.Zoom+	CH PAGE	CH+ / Page+
VOLUME	Vol-	VOL	Vol-
STD	STD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
D.ZOOM	D.Zoom-	CH PAGE	CH- / Page-
INPUT VIDEO	Input Video	VIDEO 4	4

Originale		Sostituto	
INPUT RGB	Input RGB	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Panasonic/1067665-19194-telecomando-di-sostituzione-per-Panasonic-N2QADC000011.html