Originale	Sostituto
Power	Power
TV	TV/Radio /
Radio	Shift + TV/Radio / Program
Subtitle	Subtitle / EQ
ALT	Smart / List
ARC	Display / Media
TV Guide	Guide / EPG / -/--
Mute	Mute / Dimmer
Language	Audio / Lang I/II
PG	Sound / Title
Info	Info / Angle
Exit	Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down

Originale	Sostituto
P+	CH+ / Page+
V+	Vol+
P-	CH- / Page-
V-	Vol-
Red	Red / Netflix / Search
White	Fav / Marker / PC
Green	Green / APP / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Originale		Sostituto	
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
HELP	Help	GOTO TEXT	Text / Goto
0 _	0	HDMI - SAT 0	0

Originale	Sostituto

Originale	Sostituto
Power	Power
TV	TV/Radio /
Radio	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO Shift + TV/Radio / Program
Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
ALT	LIST SMART Smart / List
ARC	MEDIA DISPLAY Display / Media
TV Guide	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
Language	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II
PG	TITLE SOUND Sound / Title
Info	ANGLE INFO Info / Angle
Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down

Originale	Sostituto
P+	CH PAGE + CH+ / Page+
V+	VOL + Vol+
P-	CH PAGE − CH- / Page-
V-	VOL − Vol-
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
White	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
1	TV 1 1
2 abc	DVD 2 2
3 def	CD-STB 3 3
4 ghi	VIDEO 4 4
5 jkl	TAPE 5 5
6 mno	TUNER 6 6
7 pqrs	AUX-HDD 7 7
8 tuv	USB 8 8

Originale		Sostituto	
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
HELP	Help	GOTO TEXT	Text / Goto
0 _	0	HDMI - SAT 0	0

Originale	Sostituto

Originale	Sostituto
Power	Power
TV	TV/Radio /
Radio	Shift + TV/Radio / Program
Subtitle	Subtitle / EQ
ALT	Smart / List
ARC	Display / Media
TV Guide	Guide / EPG / -/--
Mute	Mute / Dimmer
Language	Audio / Lang I/II
PG	Sound / Title
Info	Info / Angle
Exit	Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down

Originale	Sostituto
P+	CH+ / Page+
V+	Vol+
P-	CH- / Page-
V-	Vol-
Red	Red / Netflix / Search
White	Fav / Marker / PC
Green	Green / APP / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Originale		Sostituto	
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
HELP	Help	GOTO TEXT	Text / Goto
0 _	0	HDMI - SAT 0	0

Originale	Sostituto

Originale	Sostituto
Power	Power
TV	TV/Radio /
Radio	Shift + TV/Radio / Program
Subtitle	Subtitle / EQ
ALT	Smart / List
ARC	Display / Media
TV Guide	Guide / EPG / -/--
Mute	Mute / Dimmer
Language	Audio / Lang I/II
PG	Sound / Title
Info	Info / Angle
Exit	Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down

Originale	Sostituto
P+	CH+ / Page+
V+	Vol+
P-	CH- / Page-
V-	Vol-
Red	Red / Netflix / Search
White	Fav / Marker / PC
Green	Green / APP / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Originale		Sostituto	
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
HELP	Help	GOTO TEXT	Text / Goto
0 _	0	HDMI - SAT 0	0

Originale	Sostituto