| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Power | Power |
| TV | TV/Radio / |
| Radio | Shift + TV/Radio / Program |
| Subtitle | Subtitle / EQ |
| ALT | Smart / List |
| ARC | Display / Media |
| TV Guide | Guide / EPG / -/-- |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Language | Audio / Lang I/II |
| PG | Sound / Title |
| Info | Info / Angle |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Up | Up |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Down | Down |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| P+ | CH+ / Page+ |
| V+ | Vol+ |
| P- | CH- / Page- |
| V- | Vol- |
| Red | Red / Netflix / Search |
| White | Fav / Marker / PC |
| Green | Green / APP / Repeat |
| Blue | Blue / Prime Video / Random |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| 9 wxyz | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| HELP | Help | GOTO TEXT | Text / Goto |
| 0 _ | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| | |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Power | Power |
| TV | TV/Radio / |
| Radio | SHIFT + PROGRAM TV/RADIO Shift + TV/Radio / Program |
| Subtitle | EQ SUBTITLE Subtitle / EQ |
| ALT | LIST SMART Smart / List |
| ARC | MEDIA DISPLAY Display / Media |
| TV Guide | -/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/-- |
| Mute | DIMMER MUTE Mute / Dimmer |
| Language | LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II |
| PG | TITLE SOUND Sound / Title |
| Info | ANGLE INFO Info / Angle |
| Exit | CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear |
| Up | Up |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Down | Down |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| P+ | CH PAGE + CH+ / Page+ |
| V+ | VOL + Vol+ |
| P- | CH PAGE − CH- / Page- |
| V- | VOL − Vol- |
| Red | NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search |
| White | PC FAV MARKER Fav / Marker / PC |
| Green | APP REPEAT Green / APP / Repeat |
| Blue | Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random |
| Yellow | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat |
| 1 | TV 1 1 |
| 2 abc | DVD 2 2 |
| 3 def | CD-STB 3 3 |
| 4 ghi | VIDEO 4 4 |
| 5 jkl | TAPE 5 5 |
| 6 mno | TUNER 6 6 |
| 7 pqrs | AUX-HDD 7 7 |
| 8 tuv | USB 8 8 |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| 9 wxyz | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| HELP | Help | GOTO TEXT | Text / Goto |
| 0 _ | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| | |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Power | Power |
| TV | TV/Radio / |
| Radio | Shift + TV/Radio / Program |
| Subtitle | Subtitle / EQ |
| ALT | Smart / List |
| ARC | Display / Media |
| TV Guide | Guide / EPG / -/-- |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Language | Audio / Lang I/II |
| PG | Sound / Title |
| Info | Info / Angle |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Up | Up |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Down | Down |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| P+ | CH+ / Page+ |
| V+ | Vol+ |
| P- | CH- / Page- |
| V- | Vol- |
| Red | Red / Netflix / Search |
| White | Fav / Marker / PC |
| Green | Green / APP / Repeat |
| Blue | Blue / Prime Video / Random |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| 9 wxyz | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| HELP | Help | GOTO TEXT | Text / Goto |
| 0 _ | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| | |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Power | Power |
| TV | TV/Radio / |
| Radio | Shift + TV/Radio / Program |
| Subtitle | Subtitle / EQ |
| ALT | Smart / List |
| ARC | Display / Media |
| TV Guide | Guide / EPG / -/-- |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Language | Audio / Lang I/II |
| PG | Sound / Title |
| Info | Info / Angle |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Up | Up |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Down | Down |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| P+ | CH+ / Page+ |
| V+ | Vol+ |
| P- | CH- / Page- |
| V- | Vol- |
| Red | Red / Netflix / Search |
| White | Fav / Marker / PC |
| Green | Green / APP / Repeat |
| Blue | Blue / Prime Video / Random |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| 9 wxyz | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| HELP | Help | GOTO TEXT | Text / Goto |
| 0 _ | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| | |