Mandis shop

AUNA 388-BT

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
FIND	Find	SEARCH TV/R	TV/R				
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info				
REC	REC	REC MODE	Rec				
REP/ INTRO/RAN	Rep/Intro/Ran	OK	Ok				
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep				
►II	Play/Pause	PLAY MODE ►	Play				
►II	Play/Pause	II	Pause				
SKIP/SE	I<<	K<	I<<				
EARCH ►►I	Skip/Search	>>I	>>I				
■	Stop	■	Stop				
▼ FOLD	Folder Down	CH –	Ch -				
OLDER ▲	Folder Up	+ CH	Ch +				
SOURCE	Source	TIMER AV	AV				
TS	TS	⏻	Power				
	A2	2	2				
	A1	1	1				

https://tutti-i-telecomandi.it/it/AUNA/1063107-92928-telecomando-di-sostituzione-per-AUNA-388-BT.html