Mandis shop

RC-100

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Play	Play / Slow		
Rec Mute	Mute / Dimmer		
<< Rew /	<< / Tune-		
>> F.Fwd / Cue	>> / Tune+		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Aiwa/1067224-95160-telecomando-di-sostituzione-per-Aiwa-RC-100.html