Mandis shop

BEIN BEIN001

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	i	DISPLAY INFO	Info
	TV / Rad	SEARCH TV/R	TV/R
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Guide	GUIDE	Guide
	V+	+ VOL	Vol +
	V-	VOL −	Vol -

Originale		Sostituto	
	Mute	MUTE	Mute
	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -
	BEIN	HOME SMART	Smart
	Back	RETURN BACK	Back
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Red / Lang	A	Red
	Green / .:|	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

https://tutti-i-telecomandi.it/it/BEIN/1064782-95420-telecomando-di-sostituzione-per-BEIN-BEIN001.html