Mandis shop

# BOSE CINEMATE-15

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| CBL-SAT | CBL-SAT | 1 | 1 |
| BD-DVD | BD-DVD | 2 | 2 |
| GAME | GAME | 3 | 3 |
| TV | TV | 4 | 4 |
| AUX 1 | AUX 1 | 5 | 5 |
| AUX 2 | AUX 2 | 6 | 6 |
| + | Vol + | + VOL | Vol + |
| − | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Mute | MUTE | Mute |
| | Lang | SOUND DUAL | Dual |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

https://tutti-i-telecomandi.it/it/BOSE/1060249-81461-telecomando-di-sostituzione-per-BOSE-Bose-Universal-Remote-CINEMATE-15.html