Mandis shop

BRAUN001

Originale	Sostituto
Power	Power
Up	Up
Down	Down
Left	Left
Right	Right
Enter	Enter
Setup	Menu
Exit	Shift + Power
Rotate	Eco / Aspect
Zoom	- / Stop
Slide Show	Freeze / Timer

Originale	Sostituto

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Braun/1065506-79592-telecomando-di-sostituzione-per-Braun-Braun001.html