Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
On/Off	Power	Menu Down	Down
Mute	Mute / Dimmer	Volume+	Vol+
Update	Play / Slow	Chan.Up	CH+ / Page+
Txt Stop	Stop / Hold	Volume-	Vol-
Menu audio	Audio / Lang I/II	Chan.Down	CH- / Page-
Subt.List	Subtitle / EQ	1	1
Txt Expand	Zoom / Size	2	2
Sleep Timer	Sleep / Timer	3	3
Return TV	TV/Radio /	4	4
Menu video	D.Menu / Top	5	5
Text	Text / Goto	6	6
TV/AV	AV / Input / RDS	7	7
Menu	Menu / Home	8	8
Menu Up	Up	9	9
Info	Info / Angle	0/10	0
Menu Left	Left	2.Fav P/C 2.	Fav / Marker / PC
Menu Right	Right	Red	Red / Netflix / Search

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		