| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Down | Down |
| 1 | 1 | Guia | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| 2 | 2 | Piloto | Display / Media |
| 3 | 3 | Serv | Fav / Marker / PC |
| 4 | 4 | Red | Red / Netflix / Search |
| 5 | 5 | Green | Green / APP / Repeat |
| 6 | 6 | Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| 7 | 7 | Blue | Blue / Prime Video / Random |
| 8 | 8 | E | Setup / OPT / |
| 9 | 9 | Mute | Mute / Dimmer |
| -/--/X/Prefe | Guide / EPG / -/-- | +/Info | Info / Angle |
| 0 | 0 | Perso | Text / Goto |
| ·→/Salir/AV | Exit / Cancel / Clear | Tv/Sat | TV/Radio / |
| Up | Up | | |
| Left | Left | | |
| OK/Select | OK | | |
| Right | Right | | |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Right | Right |
| 1 | 1 | Vol - | Vol - |
| 2 | 2 | Down | Down |
| 3 | 3 | ZAP- | CH- / Page- |
| 4 | 4 | Menu | Menu / Home |
| 5 | 5 | Guia | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| 6 | 6 | Red | Red / Netflix / Search |
| 7 | 7 | Green | Green / APP / Repeat |
| 8 | 8 | Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| 9 | 9 | Blue | Blue / Prime Video / Random |
| -/--/X/Prefe | Guide / EPG / -/-- | E | Setup / OPT / |
| 0 | 0 | Mute | Mute / Dimmer |
| ·→/Salir/AV | Exit / Cancel / Clear | | |
| Vol + | Vol + | | |
| Up | Up | | |
| ZAP+ | CH+ / Page+ | | |
| Left | Left | | |