Mandis shop

Grundig MB54198

Originale	Sostituto
Power	Power
Sleep	Sleep / Timer
Eject	Eject / Surround
Intro	Smart / List
Source	AV / Input / RDS
Info	Info / Angle
REP	Subtitle / EQ
EQ	Shift + Subtitle / EQ
<<<| <<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
>>>| >>	>> / Tune+
10- / Tun-	CH- / Page-
10+ / Tun+	CH+ / Page+
Stop	Stop / Hold
Fold-	Down
Fold+	Up

Originale	Sostituto
PROG/Memory	Text / Goto
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
Clock	Shift + Sleep / Timer
Mute/Alarm	Mute / Dimmer

https://tutti-i-telecomando.it/Grundig/1692-573-telecomando-sostituzione-per-Grundig/970238.htm