Mandis shop

# Hitachi RB-DD1S

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| Power | Power | | |
| Muting | Mute | | |
| Function | Options | | |
| Display | Info | | |
| Preset | Smart | | |
| Surround | Dual | | |
| Master Vol+ | Vol + | | |
| Master Vol- | Vol - | | |
| >>I | >>I | | |
| I<< | I<< | | |
| Enter | Ok | | |
| Pause | Pause | | |
| Stop | Stop | | |
| << | << | | |
| >> | >> | | |
| Play | Play | | |

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Hitachi/1062457-1448-telecomando-di-sostituzione-per-Hitachi-RB-DD1S-HL01492.html