| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| On/Off | Power | Progr/C/CH | TV/Radio / |
| Audio Out | Mute / Dimmer | Counter Reset | D.Menu / Top |
| Play | Play / Slow | T.Set/Clock | Setup / OPT / |
| Pause | Pause / Step / Freeze | Video/Go-To | Text / Goto |
| Stop | Stop / Hold | Input Source | AV / Input / RDS |
| Record | Rec / Rec Mode | Menu | Menu / Home |
| Rewind | << / Tune- | Menu Up | Up |
| F.Forward | >> / Tune+ | Info/Intro | Info / Angle |
| Prev. | I<< / Preset- | Menu Left | Left |
| Next | >>I / Preset+ | OK Enter | OK |
| Audio Dub | Sound / Title | Menu Right | Right |
| Audio | Audio / Lang I/II | Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Auto/Track | Subtitle / EQ | Menu Down | Down |
| Vps/Pdc | Eject / Surround | Next Sv+V | Back / Return |
| Encode | Picture / Format | VCR/TV | Smart / List |
| Counter Clock | Zoom / Size | Frame Up | CH+ / Page+ |
| Timer/Sleep | Sleep / Timer | Slow Down | Vol - |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| Display | MEDIA DISPLAY — Display / Media | On/Off | SHIFT + Power — Shift + Power |
| Frame Down | CH PAGE – — CH- / Page- | Tracking- | SHIFT + TUNE- — Shift + << / |
| 1 | TV 1 — 1 | Tracking+ | SHIFT + TUNE+ — Shift + >> / |
| 2 | DVD 2 — 2 | Slow/Dpss- | SHIFT + PRESET- — Shift + I<< / Preset- |
| 3 | CD-STB 3 — 3 | Slow/Dpss+ | SHIFT + PRESET+ — Shift + >>I / Preset+ |
| 4 | VIDEO 4 — 4 | Store | SHIFT + FORMAT PICTURE — Shift + Picture / Format |
| 5 | TAPE 5 — 5 | Counter/Memor | SHIFT + SIZE ZOOM — Shift + Zoom / |
| 6 | TUNER 6 — 6 | Timer/Record | SHIFT + TIMER SLEEP — Shift + Sleep / Timer |
| 7 | AUX-HDD 7 — 7 | Sp/Lp/Speed | SHIFT + OK — Shift + OK |
| 8 | USB 8 — 8 | X2 Rew/PlayInfo/Intro | SHIFT + ▶ — Shift + Right |
| 9 | BLUETOOTH 9 — 9 | Case Tape | SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5 |
| -/-- | -/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/-- | Search Index | SHIFT + NETFLIX SEARCH — Shift + Red / Netflix / |
| 0 | HDMI-SAT 0 — 0 | | |
| Skip/Search | NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search | | |
| Repeat | APP REPEAT — Green / APP / Repeat | | |
| F. Adv | YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Mon/TV | Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random | | |