Mandis shop

# LG AKB73855901

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Bluetooth | SOUND DUAL | Dual |
| VOL + | Vol+ | VOL + | Vol + |
| VOL − | Vol- | VOL − | Vol - |
| WOOFER LEVEL + | Woofer Level+ | CH + | Ch + |
| WOOFER LEVEL − | Woofer Level- | CH − | Ch - |
| * | * | ZOOM | Eject |
| OPTICAL | Optical | HOME SMART | Smart |
| | Mute | MUTE | Mute |
| LG TV | LG Tv | AD SUBT | Subt |
| ON 3D SOUND | 3D Sound On | DISC NAV LIST | List |
| 3D OFF SOUND | 3D Sound Off | DISPLAY INFO | Info |
| ON DRC | DRC On | TOP MENU MENU | Menu |
| DRC OFF | DRC Off | CLEAR EXIT | Exit |
| ON AUTO POWER | Auto Power On | PROG SLEEP | Sleep |
| AUTO OFF POWER | Auto Power Off | SEARCH TV/R | TV/R |
| | Power Tv | SHIFT + | Shift + Power |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| AV / INPUT | AV Input Tv | TIMER AV | AV |
| | Mute Tv | SHIFT + MUTE | Shift + Mute |
| PR/CH | PR/CH+ Tv | SHIFT + CH + | Shift + Ch + |
| PR/CH | PR/CH- Tv | SHIFT + CH − | Shift + Ch - |
| VOL + | Vol+ Tv | SHIFT + VOL + | Shift + Vol + |
| VOL − | Vol- Tv | SHIFT + VOL − | Shift + Vol - |

https://tutti-i-telecomandi.it/it/LG/1062809-66034-telecomando-di-sostituzione-per-LG-AKB73855901.html