Mandis shop

LG AKB36638212

Originale	Sostituto
Power	Power
Sleep	Sleep / Timer
Info	Info / Angle
Function	Smart / List
LG EQ	Audio / Lang I/II
EQ	Subtitle / EQ
Repeat /	Green / APP / Repeat
Repeat /	Blue / Prime Video / Random
I<< / Tun-	I<< / Preset-
I<< / Tun-	<< / Tune-
>>I / Tun+	>>I / Preset+
>>I / Tun+	>> / Tune+
>>I / Tun+	Right
I<< / Tun-	Left
Stop	Stop / Hold
Stop	OK
Repeat / Random	Up

Originale	Sostituto
Play/Pause	Play / Slow
Play/Pause	Pause / Step / Freeze
Play/Pause	Down
Folder+ / Preset+	CH+ / Page+
Folder- / Preset-	CH- / Page-
Vol+	Vol+
Vol-	Vol-
Program /	Zoom / Size
Mute	Mute / Dimmer
RDS	AV / Input / RDS
PTY	TV/Radio /
Rec	Rec / Rec Mode

https://tutti-i-telecomandi.it/it/LG/1064799-4675-telecomando-di-sostituzione-per-LG-AKB36638212.html