Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
POWER	Power DVD	SHIFT +	Shift + Power
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
ALARM	Alarm	SHIFT +	GUIDE EPG — Shift + Guide / EPG / -/--
I/II	I/II	SHIFT +	LANG I/II AUDIO — Shift + Audio / Lang I/II
MENU	Menu DVD	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up DVD	SHIFT +	Shift + Up
	Up		Up
	Down DVD	SHIFT +	Shift + Down
	Down		Down
	Right		Right
	Right DVD	SHIFT +	Shift + Right
	Left		Left
	Left DVD	SHIFT +	Shift + Left
OK	OK DVD	SHIFT + OK	Shift + OK

Originale		Sostituto	
OK	OK	OK	OK
RETURN EXIT	Exit / Return	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
RATIO	Ratio	SHIFT +	FORMAT PICTURE — Shift + Picture / Format
MARK FAV	FAV/ Mark	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
P	PR/ Page+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
P	PR/ Page-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1 DVD	SHIFT +	TV 1 — Shift + 1
1	1	TV 1	1
2	2 DVD	SHIFT +	DVD 2 — Shift + 2
2	2	DVD 2	2
3	3 DVD	SHIFT +	CD-STB 3 — Shift + 3
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4

Originale		Sostituto	
4	4 DVD	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5	5 DVD	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
5	5	TAPE 5	5
6	6 DVD	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
6	6	TUNER 6	6
7	7 DVD	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8 DVD	SHIFT + USB 8	Shift + 8
8	8	USB 8	8
9	9 DVD	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0 DVD	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
0	0	HDMI - SAT 0	0
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
Q.VIEW	Q. View	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
TEXT	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Originale		Sostituto	
TIME	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
UPDATE	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
REVEAL	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
USB	[=i]/USB	SIZE ZOOM	Zoom / Size
HOLD	Stop/Time	HOLD	Stop / Hold
HOLD	Stop DVD	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
SUBTITLE	Play/Update	SURROUND	Eject / Surround
SUBTITLE	Play DVD	SLOW	Play / Slow
SLEEP	Pause/Reveal	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SLEEP	Pause DVD	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
<<	<<</Hold	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
<<	<< DVD	TUNE-	<< / Tune-
>>	>>/Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
>>	>> DVD	TUNE+	>> / Tune+