Mandis shop

NAD ZR2

Originale		Sostituto	
ON	On		Power
OFF	Off	SHIFT +	Shift + Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
VOLUME ▲	Vol+	+ VOL	Vol +
VOLUME ▼	Vol-	VOL −	Vol -
RESET ▶	Preset >	▶	Right
PRES ◀	< Preset	◀	Left
FM	FM	1	1
AM	AM	2	2
DVD	DVD	3	3
CAB/SAT	CAB/SAT	4	4
VCR	VCR	5	5
VIDEO 4	Video 4	6	6
VIDEO 5	Video 5	7	7
VIDEO 6	Video 6	8	8
VIDEO 7	Video 7	9	9
CD	CD	-/-- GUIDE	Guide

Originale		Sostituto	
DISC	DISC	0	0
LOCAL	Local	FAV PRE-CH	Pre Ch

https://tutti-i-telecomandi.it/it/NAD/1061039-79585-telecomando-di-sostituzione-per-NAD-ZR2.html