Mandis shop

Nakamichi AMPLIFIER1

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
Power	Power		Power		
Phono	Phono	1	1		
CD	CD	2	2		
Tuner	Tuner	3	3		
Aux	Aux	4	4		
Tape1	Tape1	5	5		
Tape2	Tape2	6	6		
Volume	Vol+	+ VOL	Vol +		
Volume	Vol-	VOL −	Vol -		
Mute	Mute	MUTE	Mute		

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Nakamichi/1063872-94237-telecomando-di-sostituzione-per-Nakamichi-Amplifier1.html