Mandis shop

Nec 200069



Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
POWER	Power		
VOL-	Vol - / Page -		
VOL+	Vol + / Page +		
COMP.	Comp / Video		
VIDEO	Shift + Video Comp / Video		
AUTO ADJ.	Auto		
D-Zoom	Eco / Aspect		
UP	Up		
LEFT	Left		
ENTER	Enter		
RIGHT	Right		
DOWN	Down		
MENU	Menu		
RESET	Mode		

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Nec/1061903-93493-telecomando-di-sostituzione-per-Nec-RD-459E.html