Mandis shop

Panasonic N2QAYB000262



Originale	Sostituto
POWER	Power
Auto Setup	Auto
INPUT	Comp / Video
INPUT VIDEO	Shift + Video Comp — Shift + Comp / Video
MENU	Menu
RETURN	Mode
UP	Up
LEFT	Left
ENTER	Enter
RIGHT	Right
DOWN	Down
FREEZE	Freeze / Timer
AV MUTE	Blank / Mute
DEFAULT	Source
INDEX WINDOW	Volt / Focus
Function	Eco / Aspect
ZOOM+	+ / Play

Originale	Sostituto
ZOOM-	- / Stop
VOL+	Vol + / Page +
VOL-	Vol - / Page -

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Panasonic/1063326-9697-telecomando-di-sostituzione-per-Panasonic-N2QAYB000262.html