Mandis shop

Panasonic N2QAYB000450

Originale	Sostituto
Power	Power
Lens	Guide / EPG / -/--
Picture Mode	Picture / Format
Picture	Shift + Picture / Format
Picture	Zoom / Size
Memory Load	Fav / Marker / PC
Viera Link	Smart / List
Waveform	Display / Media
Freeze	Pause / Step / Freeze
Menu	Menu / Home
Default	Info / Angle
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
Sub Menu/Option	Setup / OPT / Tools

Originale	Sostituto
Back/Return	Back / Return
Input Select	AV / Input / RDS
Function	D.Menu / Top

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Panasonic/1066835-84419-telecomando-di-sostituzione-per-Panasonic-N2QAYB000450.html