Originale		Sostituto	
TV	Power		Power
VOLUME	Vol+	VOL	Vol+
CH	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol-	VOL	Vol-
CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
INPUT SELECT A	A	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Originale		Sostituto	
STATUS B	B	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
AV LINK C	C	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
DISPLAY D	D	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originale	Sostituto
Power	Power
ShowView	Shift + Display / Media
AV	AV / Input / RDS
Direct Tv Rec	TV/Radio /
Rec	Rec / Rec Mode
1	1
2	2
3	3
CH+	CH+ / Page+
4	4
5	5
6	6
CH-	CH- / Page-
7	7
8	8
9	9
Vol+	Vol+

Originale	Sostituto
Cancel	Exit / Cancel / Clear
0	0
-/--	Guide / EPG / -/--
Vol-	Vol-
I<< Skip	I<< / Preset-
Skip >>I	>>I / Preset+
<< Slow/Search	<< / Tune-
Slow/Search >>	>> / Tune+
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Play/x1.3	Play / Slow
Top Menu/Direct Navigator	D.Menu / Top
Up	Up
Menu/Play List	Menu / Home
Left	Left
Enter	OK
Right	Right

Originale		Sostituto	
FUNCTIONS	Functions	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
PROG/CHECK	Prog/Check	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MANUAL SKIP	Manual Skip	LIST SMART	Smart / List
TIME SLIP	Time Slip	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
F Rec	F.Rec	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
	<IIFrame	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
	Frame II>	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
INPUT SELECT A	A/Input Select	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
STATUS B	B/Status	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
AV LINK C	C/AV Link	FORMAT PICTURE	Picture / Format
DISPLAY D	D/Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
ERASE	Erase	GOTO TEXT	Text / Goto
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Originale		Sostituto	
POSITION MEMORY	Position	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC