Mandis shop

Philips 996580004618

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Bass-	Down
Audio In	Red	Treble+	Right
USB	Green	Treble-	Left
Coax	Yellow	Surr	Smart
AUX	Blue	Night	Media
OPT	Options		
Repeat	Text		
Play	Play		
Pause	Pause		
>I	>>I		
I<	I<<		
Vol+	Vol +		
Vol-	Vol -		
Mute	Mute		
Audio Sync+	Ch +		
Audio Sync-	Ch -		
Bass+	Up		

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Philips/1055710-65999-telecomando-di-sostituzione-per-Philips-996580004618.html