Originale	Sostituto
Standby	Power
Eject	Eject
Home	Smart
Display	Info
Source	AV
OK	Ok
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Preset +	Ch +
Preset -	Ch -
Subtitle	Subt
Audio	Dual
>>	>>
<<	<<
Back	Back

Originale	Sostituto
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
I <	I <<
>I	>>I
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
0	0	0	0		
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu		
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep		
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options		
PROG CLOCK SET	Prog/Clock Set	SHIFT +	PROG SLEEP Shift + Sleep		
TIME	Time	SHIFT +	TIMER AV Shift + AV		
SOUND	Sound	SHIFT +	SOUND DUAL Shift + Dual		