Mandis shop

Philips 994000001378

Originale	Sostituto
Power	Power
Tuner	4
Tape 1 / 2	5
Aux	6
CD 1	1
CD 2	2
CD 3	3
DSC	7
VAC	8
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
I< / Title -	I<<
>I / Title +	>>I
Stop	Stop
Play / Pause	Play
Play / Pause	Pause
<< / Album -	<<

Originale	Sostituto
>> / Album +	>>
Repeat	Text
Program	Shift + Sleep
Shuffle	Smart
Display	Info
Rec	Rec
CLK / Timer	Shift + AV
Timer On / Off	AV
DBB	Ch -
DIM	Media
Sleep	Sleep
Mute	Mute
IS	Dual
MAX	Ch +

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Philips/1058511-2002-telecomando-di-sostituzione-per-Philips-994000001378.html