Mandis shop

Pioneer RC-957R

Originale	Sostituto
Power	Power
BD / DVD	1
CBL / SAT	2
Game	3
NET	4
BT AUDIO	5
USB	6
Tuner	7
TV	8
CD	9
<	Ch -
>	Ch +
AV Adjust	AV
i / Status	Info
Up	Up
Enter	Ok
Down	Down

Originale	Sostituto
Left	Left
Home	Smart
Right	Right
Back	Back
Vol +	Vol +
Home	Menu
Vol -	Vol -
Mute	Mute
Auto / Direct	List
SURR	Dual
I <<	I <<
Play / Pause	Play
Play / Pause	Pause
>>I	>>I
Repeat / Shuffle Clear	Exit
+ FAV	Pre Ch
Mode	Media

https://tutti-i-telecomandi.it/Pioneer/1691-730-telecomando-sostituzione-per-Pioneer-RC914R-214094.htm