Mandis shop

Sharp RRMCGA177AWSA

Originale	Sostituto
On/Standby	Power
Standard	Red
Cinema/Game	Green
Sport	Yellow
News	Blue
Vol+	Vol +
Vol-	Vol -
Subwoofer Level	Up
Subwoofer Level Down	Down
Mute	Mute
Bass/Treble	Dual
Dimmer	Media
Line	Smart
On/Standby Tv	SHIFT + Power
Input Tv	AV
CH+ Tv	Ch +
CH- Tv	Ch -

Originale	Sostituto
Vol+ Tv	SHIFT + VOL + (Shift + Vol +)
Vol- Tv	SHIFT + VOL − (Shift + Vol -)

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Sharp/1059215-86281-telecomando-di-sostituzione-per-Sharp-Sound-Bar-System-RRMCGA177AWSA.html