Mandis shop

Aiwa RM-Z20051

Originale		Sostituto	
I / ⏻	Power		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
SELECT	Clock Timer	-/-- GUIDE	Guide
SET	Clock Timer Set	SETTINGS OPT	Options
TUNER MEMORY	Tuner Memory	ECO 3D	3D
PLAY MODE/ TUNING MODE	Play Mode/Tuning Mode	SEARCH TV/R	TV/R
REPEAT/ FM MODE	Repeat/FM	REPEAT TEXT	Text
TAPE	Tape	A	Red
TUNER BAND	Band/Tuner	B	Green
CD	CD	C	Yellow
FUNCTION	Function	TOP MENU MENU	Menu
+	>>I / +	>>I	>>I
−	I <<I / -	I<<	I<<
	>>	>>	>>
	<<	<<	<<
	Play	PLAY MODE ▶	Play

Originale		Sostituto	
	Pause		Pause
	Stop		Stop
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
ENTER	Enter	OK	Ok
EQ	EQ	SOUND DUAL	Dual
DISC SKIP	Disc Skip	DISC NAV LIST	List
+ VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -
+ ALBUM	Album+	+ CH	Ch +
− ALBUM	Album-	CH −	Ch -

https://tutti-i-telecomandi.it/1368287-telecomando-sostituzione-per-Aiwa-RM-Z20051-148201.htm