Originale	Sostituto
Power	Power
Source	AV
[+]	3D
I<<	I<<
>>I	>>I
<<	<<
>>	>>
Stop	Stop
Play	Play
Pause	Pause
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Repeat	Shift + Text
Audio	Dual
Guide	Guide

Originale	Sostituto
[i+]/[?]	Info
Return	Back
Zoom	Eject
Menu	Menu
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Originale		Sostituto	
9	9	9	9
0	0	0	0
0	FAV	SHIFT +	FAV PRE-CH Shift + Pre Ch
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	[...]	AD SUBT	Subt
+	Vol+	+ VOL	Vol +
–	Vol-	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
PROG +	Prog+	+ CH	Ch +
–	Prog-	CH –	Ch -
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch

Originale	Sostituto