Mandis shop

Sony RMANU191

Originale	Sostituto
Power	Power
Power Tv	SHIFT + Power: Shift + Power
Function	SETTINGS OPT: Options
Bluetooth	APP MEDIA: Media
Pairing	HOME SMART: Smart
Vol + Tv	SHIFT + VOL +: Shift + Vol +
Vol - Tv	SHIFT + VOL -: Shift + Vol -
Mute Tv	SHIFT + MUTE: Shift + Mute
Prog+ Tv	SHIFT + CH +: Shift + Ch +
Prog- Tv	SHIFT + CH -: Shift + Ch -
Source Tv	TIMER AV: AV
Surround	SOUND DUAL: Dual
Bass+	CH +: Ch +
Bass-	CH -: Ch -
Treble+	>>I
Treble-	I <<
Vol +	VOL +: Vol +

Originale	Sostituto
Vol -	VOL -: Vol -
Mute	MUTE: Mute

https://tutti-i-telecomandi.it/Sony/1623604-telecomando-sostituzione-per-Sony-RMANU191-427111.htm