Mandis shop

Sony RM-PJ4



Originale	Sostituto
Standby	Power
APA	Auto
Input	Source
Keystone / Tilt	Shift + ▲ Shift + Up
Lens	Help / Info
▲ Up	Up
◀ Left	Left
Enter	Enter
▶ Right	Right
▼ Down	Down
Auto Focus	Volt / Focus
Reset	Mode
Menu	Menu
Freeze	Freeze / Timer
Pic Muting	Blank / Mute
D-Zoom+	+ / Play
D-Zoom-	- / Stop

Originale	Sostituto
Audio Muting	Comp / Video
Volume+	Vol + / Page +
Volume-	Vol - / Page -

https://tutti-i-telecomandi.it/Sony/1653674-telecomando-sostituzione-per-Sony-RM-PJ5-14983.htm