Mandis shop

Sugden-Audio RC5-1

Originale		Sostituto	
STANDBY	Standby		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
VOLUME	Up / Volume+		Up
VOLUME	Up / Volume+	VOL +	Vol+
TRACK	Left / Track-	PRESET-	I<< / Preset-
TRACK	Left / Track-		Left
TRACK	Right / Track+	PRESET+	>>I / Preset+
TRACK	Right / Track+		Right

Originale		Sostituto	
VOLUME	Down / Volume-	VOL −	Vol-
VOLUME	Down / Volume-		Down
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Sugden-Audio/1066130-46249-telecomando-di-sostituzione-per-Sugden-Audio-RC5-1.html