Originale	Sostituto
PWR On/Off	Power
Mute	Mute / Dimmer
App	Shift + Green / APP /
Info	Info / Angle
Subt.List	Subtitle / EQ
TV	TV/Radio /
Video	Shift + 4
Text	Text / Goto
Zoom	Zoom / Size
Menu	Menu / Home
TV/SAT	AV / Input / RDS
Menu Up	Up
Display	Display / Media
Menu Left	Left
OK Enter	OK
Menu Right	Right
Exit	Exit / Cancel / Clear

Originale	Sostituto
Menu Down	Down
Back	Back / Return
Volume+	Vol+
CH/Page+	CH+ / Page+
Volume-	Vol-
Audio	Audio / Lang I/II
CH/Page-	CH- / Page-
1. ?	1
2abc	2
3def	3
4ghi	4
5jkl	5
6mno	6
7pqrm	7
8tuv	8
9wxyz	9
Guide Pilote	Guide / EPG / -/--

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
0/10	0		
FAV Pref.	Fav / Marker / PC		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Dec/Pause	Pause / Step / Freeze		
SAT Sky	Smart / List		
	>>I / Preset+		
	I<< / Preset-		