Mandis shop

TELE001

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Up	Up		
Sleep	Sleep / Timer		
Left	Left		
Enter	OK		
Right	Right		
Down	Down		
Exit	Exit / Cancel / Clear		
Stop	Stop / Hold		
Zoom	Zoom / Size		
Rotate	Back / Return		
Slide Show	Smart / List		
Copy/Del	Display / Media		
Setup	Setup / OPT /		

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Telefunken/1644884-telecomando-sostituzione-per-Telefunken-TELE01.htm