Mandis shop

SB255BT

Originale		Sostituto	
Power	Power	Power	
Mute	Mute	Mute	
USB	USB	1	
BT	BT	2	
AUX	AUX	3	
SD	SD	4	
Line In	Line In	6	
Vol+	Vol+	Vol +	
Vol+	Vol+	Up	
Vol-	Vol-	Vol -	
Vol-	Vol-	Down	
>>I	>>I	>>I	
>>I	>>I	Right	
I<<	I<<	I<<	
I<<	I<<	Left	
Play / Pause	Play / Pause	Ok	
Play / Pause	Play / Pause	Play	

Originale		Sostituto	
Play / Pause	Play / Pause	Pause	

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Thomson/1063764-94496-telecomando-di-sostituzione-per-Thomson-SB255BT.html