Mandis shop

Yamaha ZC949400

Originale		Sostituto	
	Power		Power
TV	TV	1	1
BD/DVD	BD/DVD	2	2
YIT	YIT	3	3
CLEAR VOICE	Clear Voice	GUIDE	Guide
UNI VOLUME	Uni Volume	0	0
AUDIO DELAY	Audio Delay	FAV PRE-CH	Pre Ch
SURROUND	Surround	SOUND DUAL	Dual
STEREO	Stereo	AD SUBT	Subt
SUBWOOFER +	Subwoofer+	+ CH	Ch +
SUBWOOFER	Subwoofer-	CH −	Ch -
+ VOLUME	Vol+	+ VOL	Vol +
VOLUME −	Vol-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TV REMOTE LEARN	Tv Remote Control Learn	SETTINGS OPT	Options
CONTROL REPEATER	Tv Remote Control Repeater	SEARCH TV/R	TV/R

Originale	Sostituto

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Yamaha/1055822-66019-telecomando-di-sostituzione-per-Yamaha-FSR62-ZC949400.html